



Pleco Plenis Coloribus GmbH
Couleurartikel & Uniformmützen

Montageanleitung für Wappenschilder aus Emaille

Hinweis zu Emaille: Emaille ist eine Glasart und sollte vor Schlag geschützt werden.

Variante 1: Montage an eine Wand

Die Wappenschilder sind rückwärtig mit Gewindehülsen ausgestattet. Die Gewindehülsen lassen sich auf die verschiedensten Untergründe montieren.

Schritt 1: Markieren der Abstände der drei Gewindehülsen auf der Wand in der gewünschten Höhe.

Schritt 2: Mit dem für die Wandbeschaffenheit richtigen Bohrer drei Löcher in die Wand bohren und dort die Gewindehülsen anschliessend einsetzen.

Hinweis: Mit der Bohrlochtiefe kann der Abstand von der Wand zum Schild reguliert werden. Die Hülsen müssen aber min. 2/3 im Bohrloch eingesetzt werden.

Hinweis Bohrung: Der Durchmesser des gewählten Bohrers darf nur Minimalgrössen im Durchmesser als der Aussendurchmesser der Hülsen sein. Beim Bohren achten, dass der Bohrer im Untergrund nicht verläuft.

Schritt 3: Die Bohrlöcher können mit einem Kleber oder schnellbindenden Zement gefüllt werden.

Empfehlung: Silikonkleber für den Aussenbereich o. schnellbindenden Zement. Die Empfehlung kann durch unterschiedliche Beschaffenheiten des Untergrundes auch unzutreffend sein. Wenn Unklarheiten sind, sich bitte an einen Fachmann wenden.

Schritt 4: Das Wappenschild mit den Gewindehülsen in die Löcher einführen und wenn nötig stabilisieren. In den Gewindehülsen befindet sich ein Gewinde, welches mit Klebemittel gefüllt werden soll. Der Inhalt in den Hülsen bewirkt einen Zapfen, der sich mit dem Klebemittel in den Löcher verbindet und so einen Zapfen ergibt.

Hinweis: Die angegebene Verarbeitungshinweise und Trocknungszeiten des Klebers einhalten.



Pleco Plenis Coloribus GmbH
Couleurartikel & Uniformmützen

Variante 2: Montage an einer Platte / rückwärtig geschraubt

Schritt 1 und Schritt 2: gleich wie Variante 1

Hinweis Bohrung: Der Bohrer muss auf den richtigen Innendurchmesser der Gewindehülse gewählt werden. In der Regel ist dieser M 5 / Bitte Kontrolle mit einer Schraube.

Schritt 3: Die drei Durchgangslöcher in die Platte bohren

Schritt 4: Das Wappenschild mit den Gewindehülsen auf die Bohrlöcher aufsetzen und wenn nötig stabilisieren. Schrauben in rostfreier Ausführung von hinten durch die Platte in die Gewindehülsen schrauben.

Wichtig: Wenn möglich rostfreie Unterlagsscheiben zwischen Schraubenkopf und Platte verwenden.

Reinigung von Emailleschilder: Mit scharfen Reinigungsmittel o. Nitroverdünner abwaschen.

